Задача 3.2.1

Сдвиг фаз в цепи переменного тока

Лось Денис (группа 611) 5 сентября 2017

Цель работы: изучить влияние активного сопротивления, индуктивности и ёмкости на сдвиг фаз между током и напряжением в цепи переменного тока.

В работе используются: генератор звуковой частоты, двухканальный осциллограф, магазин ёмкостей, магазин сопротивлений, катушка индуктивности, резисторы, мост переменного тока.

Введение

Достаточно удобным, хотя не очень точным прибором для измерения фазовых соотношений служит электронный осциллограф. Пусть нужно измерить сдвиг фаз между двумя напряжениями U_1 и U_2 . Подадим эти напряжения на горизонтальную и вертикальную развёртки осциллографа. Смещение луча по горизонтали и вертикали определяется соотношениями:

$$x = x_0 \cos \omega t$$
 $y = y_0 \cos (\omega t + \alpha)$,

где α — сдвиг между напряжениями U_1 и U_2 , а x_0 и y_0 — амплитуды напряжений, умноженные на коэффициенты усиления соответствующих каналов осциллографа. Исключив время после нескольких преобразований получим, что

$$\left(\frac{x}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{y}{y_0}\right)^2 + \frac{2xy}{x_0y_0}\cos\alpha = \sin^2\alpha$$

Полученное выражение определяет эллипс, описываемый электронным лучём на экране осциллографа (рис. 1). Ориентация эллипса зависит как от искомого угла, так и от усиления каналов осциллографа. Для расчёта сдвига фаз можно измерить отрезки $2y_{x=0}$ и $2y_0$. Если подставить эти значения в уравнение эллипса, можно получить:

$$\alpha = \pm \arcsin\left(\frac{y_{x=0}}{y_0}\right).$$

Также измерение сдвига фаз удобно проводить следующим образом:

- 1. Подобрать частоту развёртки, при которой на экране осциллографа укладывается чуть больше половины периода синусоиды
- 2. Отцентрировать горизонтальную ось
- 3. Измерить расстояние x_0 (рис. 3) между нулевыми значениями одного из сигналов, что соответствует смещению по фазе на π
- 4. Измерить расстояние x между нулевыми значениями двух синусоид и пересчитать в сдвиг по фазе $\psi = \pi \cdot x/x_0$




Рис. 1: Эллипс на экране осциллографа

На практике часто используются устройства, позволяющие в широких пределах изменять фазу напряжения $(0 < \psi < \pi)$. Такие устройства называются фазовращателями. Схема простого фазовращателя приведена на рис. 2. Она включает в себя два одинаковых резистора R_1 , ёмкость C и переменное сопротивление R.




Рис. 2: Принципиальная схема фазовращателя

Используя метод комплексных амплитуд, найдём зависимость сдвига фаз между входным напряжением $U_{\rm Bx}=U_0\cos\omega t$ и выходным $U_{\rm Bhx}$ от соотношения между импедансами сопротивления R и ёмкости C. Для этого выразим выходное напряжение $U_{\rm Bhx}$ через $U_{\rm Bx}$, параметры контура и частоту внешнего источника ω : $U_{34}=f\left(U_{12},R,C,\omega\right)$.

Обозначим комплексную амплитуду входного напряжения через $\widehat{U_0}$. Тогда напряжение между точками 1 и 3 в силу равенства сопротивлений R_1

$$\widehat{U_{13}} = \frac{\widehat{U_0}}{2}$$

Если фазу напряжения $\widehat{U_{\text{вх}}}$ положить равной нулю, то $\widehat{U_0}$ будет действительной величиной: $\widehat{U_0} = U_0$. Приняв напряжение в точке 1 равным нулю, получим амплитуду напряжения в точке 3:

 $\widehat{U_{03}} = \frac{U_0}{2}.$

Рассчитаем $\widehat{U_{04}}$ — амплитуду напряжения в точке 4. Импеданс Z последовательно соединённых сопротивления R и ёмкости C равен

$$Z = R - \frac{i}{\omega C}$$

Для комплексной амплитуды тока $\widehat{I_0}$, проходящего через R и C, имеем

$$\widehat{I}_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{R - i/(\omega C)},$$

а для комплексной амплитуды напряжения в точке 4

$$\widehat{U_{04}} = \widehat{I_0}R = U_0 \frac{R}{R - i/(\omega C)}$$

Выходное напряжение $\widehat{U_{\scriptscriptstyle \mathrm{BMX}}}$ равно разности напряжений в точках 3 и 4:

$$\widehat{U_{\text{\tiny BMX}}} = \widehat{U_{04}} - \widehat{U_{03}} = \widehat{U_{04}} - U_0/2 = \frac{U_0}{2} \frac{R + i/(\omega C)}{R - i/(\omega C)}.$$

В числитель и знаменатель последнего выражения входят комплексно-сопряжённые величины, модули которых одинаковы, поэтому величина выходного напряжения не меняется при изменении R. Модуль $U_{\text{вых}}$ всегда равен $U_0/2$ — половине $U_{\text{вх}}$. Сдвиг фаз между входным и выходным напряжениями равен $2 \arctan (1/(\omega RC))$ и меняется от π (при $R \to 0$) до 0 (при $R \to \infty$).

Экспериментальная установка

Схема для исследования сдвига фаз между током и напряжением в цепи переменного тока представлена на рис. 3. Эталонная катушка L, магазин ёмкостей C и магазин сопротивлений R соединены последовательно и через дополнительное сопротивление r подключены к источнику синусоидального напряжения — звуковому генератору.




Рис. 3: Схема установки для исследования сдвига фаз между током и напряжением

Сигнал, пропорциональный току, снимается с сопротивления r, пропорциональный напряжению — с генератора. Оба сигнала подаются на универсальный осциллограф. Данный осциллограф имеет два канала вертикального отклонения, что позволяет одновременно наблюдать на экране два сигнала.

Схема фазовращателя, изображённая на рис. 4, содержит два одинаковых резистора R_1 , смонтированных на отдельной плате, магазин сопротивлений R и магазин ёмкостей C.




Рис. 4: Схема установки для исследования фазовращателя

Ход работы

В данной работе предлагается исследовать зависимости сдвига фаз между током и напряжением от в RC и RL цепях; определить добротность колебательного контура, сняв зависимость сдвига фаз от частоты вблизи резонанса; оценить диапазон работы фазовращателя.

Исследование зависимости сдвига фаз между током и напряжением от R в RC цепи

1. В схеме, собранной согласно рис. 3, закоротим катушку, подключив оба провода, идущих к катушке, на одну клемму. Установим C=0.5 мкФ и v=1 кГц. Реактивное сопротивление $X_1=1/\left(\omega C\right)=1/\left(2\pi vC\right)=318$ Ом. Увеличивая сопротивление R от нуля до $10\cdot X_1$, проведём измерения сдвига фаз $\psi=\pi\cdot x/x_0$.

R, Om	x, клетки	x_0 , клетки	ψ , рад
500	0.6	3.6	0.167π
1000	0.4	3.8	0.105π
1500	0.2	3.6	0.056π
2000	0.2	4.2	0.048π
2200	0.2	4.4	0.045π
2500	0.2	5.2	0.038π

2. В данной экспериментальной установке r=12.4 Ом, что было измерено с помощью моста Е7-8. Построим график зависимости $\mathrm{tg}\,\psi=f(1/\left(\omega CR_{s}\right))$ (рис.5), где $R_{s}=R+r$ — суммарное активное сопротивление цепи.

$1/\left(\omega CR_{s}\right)$	$\operatorname{tg}\psi$	$\Delta_{\operatorname{tg}\psi}$
0.621	0.579	0.048
0.314	0.342	0.043
0.210	0.177	0.044
0.158	0.152	0.038
0.144	0.142	0.036
0.127	0.120	0.031

Исследование зависимости сдвига фаз от R в RL цепи

1. В схеме, собранной согласно рис.3, закоротим магазин ёмкостей. Установим L=500 мГн, v=1 кГц. Реактивное сопротивление $X_2=\omega L=3142$ Ом. Увеличивая сопротивление R от нуля до $10\cdot X_2$, проведём измерение сдвига фаз.

R, Om	x, клетки	x_0 , клетки	ψ , рад
500	0.8	2	0.400π
2000	0.5	1.8	0.278π
3000	0.5	2.2	0.227π
4000	0.3	1.8	0.167π
5000	0.3	2.2	0.136π
6000	0.2	2	0.100π




Рис. 5: График зависимости $\operatorname{tg} \psi$ от $1/\left(\omega CR_{s}\right)$ для RC цепи

2. В данной экспериментальной установке $R_L=342.48$ Ом, что было измерено с помощью моста Е7-8. Построим график $\operatorname{tg}\psi=f(\omega L/R_s)$, где $R_s=R+r+R_L$.




Рис. 6: График зависимости $\operatorname{tg}\psi$ от $(\omega L)/R_s$ для RL цепи

$\omega L/R_s$	$tg \psi$	$\Delta_{\operatorname{tg}\psi}$
3.67	3.07	0.192
1.33	1.19	0.120
0.936	0.865	0.087
0.721	0.579	0.097
0.587	0.455	0.076
0.494	0.324	0.081

Исследование зависимости сдвига фаз от частоты в *RCL* цепи

- 1. В цепи, собранной согласной рис.3, установим значение C=0.5 мк Φ , L=50 мГн и R=0 Ом. Теоритическая резонансная частота $v_0=1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)=1006.58$ Гц. Так как $L_{\rm pean}=83.35$ мГн, что было измерено с помощью моста E7-8, то $v_{0 \rm pean}=781$ Гц.
- 2. Подберём частоту звукового генератора так, что получить резонанс. При резонансе сдвиг фаз $\psi=0$ и нулевые значения двух синусоид должны совместиться. Полученная таким образом частота $v_{\rm pes}=760~\Gamma$ ц. Меняя частоту в обе стороны от резонансного значения, снимем зависимость сдвига фаз от частоты.

v , Γ ц	x, клетки	x_0 , клетки	$ \psi $, рад
1200	0.6	2	0.300π
1100	0.4	1.6	0.250π
1000	0.4	1.9	0.211π
900	0.4	2.2	0.182π
850	0.2	2.5	0.080π
800	0.2	2.8	0.071π
650	0.2	2.2	0.091π
600	0.4	2.2	0.182π
550	0.5	2.3	0.217π
500	0.6	2.4	0.250π
450	0.8	2.6	0.308π

Таблица $|\psi|=f(v)$ для R=0 Ом

- 3. Установим R = 100 Ом и повторим измерения пункта 2.
- 4. Построим графики $|\psi| = f(v/v_{\rm pes})$ для R = 0 Ом и R = 100 Ом. Определим по графикам добротность контура $Q = v_{\rm pes}/\left(2\Delta v\right)$, где $2\Delta v/v_{\rm pes}$ ширина графика при сдвиге фаз $\psi = \pi/4$.

v, Гц	x, клетки	x_0 , клетки	$ \psi $, рад
1300	1.6	5.8	0.276π
1200	1.4	5.6	0.250π
1100	1.2	5.4	0.222π
1000	0.8	5	0.160π
900	0.6	4.8	0.125π
800	0.4	4.6	0.087π
650	0.2	2.6	0.077π
600	0.4	2.7	0.148π
550	0.9	5.4	0.167π
500	1.2	5.4	0.222π
450	1.1	4.4	0.250π
400	1.3	4.4	0.295π

Таблица $|\psi|=f(v)$ для R=100 Ом




Рис. 7: График зависимости $|\psi|$ от v/v_{pes} для RCL цепи при R=0 Ом




Рис. 8: График зависимости $|\psi|$ от $v/v_{\rm pes}$ для RCL цепи при R=100 Ом

5. Из графиков получаем, что

$$Q_{
m R \,=\, 0} = 1.27$$
 $Q_{
m R \,=\, 100} = 1.01$

Тогда как теоритически

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

а значит,

$$Q_{
m R \,=\, 0 \,\, Teop} = 1.14$$
 $Q_{
m R \,=\, 100 \,\, Teop} = 0.90$

Исследование работы фазовращателя

- 1. Соберём схему согласно рис.4. Установим C=0.5 мк $\Phi,\ v=1$ к Γ ц. Можем видеть, что при R=0 Ом будет $|\psi|=0$, а при приближении R к 10 кОм, $|\psi|$ приближается к π . Заметим, что $|\psi|$ равен $\frac{\pi}{2}$ при 318 Ом, т.е при $1/(\omega C)$).
- 2. Построим векторную диаграмму для фазовращателя. Входное напряжение приложено как к левой части, так и к правой части фазовращателя, т.е $U_{\rm Bx}=U_{\rm R1}+U_{\rm R2}$. Напряжение на конденсаторе отстаёт по фазе на $\frac{\pi}{2}$ от напряжения U_R , а следовательно, на векторной диаграмме они будут всегда перпендикулярны и будут опираться на диаметр окружности. Выходной вектор это вектор между точками 3 и 4 на схеме установки, который будет радиусом этой окружности и будет изменяться только по направлению, но не по модулю. Он будет поворачиваться от 0 до $-\pi$, если отсчитывать угол от направления вектора входного напряжения.




Рис. 9: Векторная диаграмма для фазовращателя